

Oggetto: Prevenire gli incendi provocati dalle asciugatrici Gennaio 2012

A livello nazionale, si verificano oltre 15.600 incendi provocati da asciugabiancheria ogni anno; le asciugatrici rappresentano inoltre una delle principali cause di incendio nelle abitazioni certificate dall'Ufficio dello Stato di New York per persone con disabilità inerenti allo sviluppo (OPWDD, New York State Office for People With Developmental Disabilities). Tra le cause più comuni degli incendi provocati da asciugatrici figurano sistemi di ventilazione pericolosi e dispositivi di raccolta della lanugine sporchi. Come per tutti gli avvisi in materia di sicurezza e salute, chiediamo a tutti di restare vigili e di imparare a riconoscere le situazioni pericolose che richiedono un'azione di rettifica: quasi tutti gli incendi provocati dalle asciugabiancheria possono essere evitati.

Non tentare di sovraccaricare le asciugatrici oltre le loro capacità

- Evitare di sottoporre gli articoli a cicli di asciugatura eccessiva e non utilizzare l'asciugatrice per articoli diversi da quelli per cui è stata progettata.
- L'asciugatura di alcuni articoli nelle asciugabiancheria, quali ad esempio materiali con residui di oli, può provocare un incendio in quanto soggetti a combustione spontanea (iniziano a bruciare autonomamente) in presenza di condizioni favorevoli.

Accertarsi che i sistemi di ventilazione siano sicuri

- Gli sfiati di scarico delle asciugatrici di tutti i programmi certificati dalla OPWDD devono evacuare direttamente verso l'esterno dell'edificio.
- La lunghezza degli sfiati dell'asciugatrice non può superare i 7,6 metri (25 piedi). Quando la lanugine deve passare attraverso uno sfiato di scarico che si trova sotto un pavimento o attraverso pareti e presenta una lunghezza superiore a 1,8 metri (6 piedi), è quasi impossibile che tutta la lanugine venga sospinta fuori dallo sfiato. Di conseguenza, la lanugine può accumularsi lungo lo sfiato, nei punti più difficili da raggiungere e pulire. È essenziale ispezionare e pulire regolarmente lo sfiato delle asciugatrici.
- Lo sfiato di scarico delle asciugatrici deve essere pulito e ispezionato con cadenza almeno trimestrale per rimuovere l'eventuale lanugine che ostruisce il flusso d'aria (con maggiore frequenza nelle asciugatrici più utilizzate).
- È vietato l'utilizzo di condotti flessibili per asciugatrici in lamina di alluminio o plastica tra lo sfiato e l'asciugabiancheria. Attualmente la maggior parte dei produttori di asciugatrici richiede o raccomanda condotti di transizione rigidi in metallo. Fare riferimento alle istruzioni di installazione del produttore per ottenere indicazioni sulla corretta modalità di scarico della propria asciugatrice.

Eliminare eventuali residui di lanugine

- Dal momento che la lanugine accumulata potrebbe prendere fuoco, rimuovere eventuali residui e pulire il filtro per lanugine dopo ogni carico.
- Prestare particolare attenzione nei casi in cui gli indumenti richiedono un tempo di asciugatura superiore al normale: lo sfiato di scarico o il filtro per lanugine potrebbero essere bloccati e per questo devono essere immediatamente controllati.
- Non sovraccaricare l'asciugatrice con una quantità eccessiva di indumenti, poiché la lanugine potrebbe bloccare lo sfiato, aumentare il tempo di asciugatura degli indumenti e causare il surriscaldamento dell'asciugatrice.

Le asciugabiancheria NON sono progettate per asciugare qualsiasi articolo. Evitare di sottoporre ad asciugatura:

- Qualsiasi articolo contenente plastica, gommapiuma o materiali gommosi.
- Qualsiasi articolo venuto in precedenza a contatto con un qualunque prodotto infiammabile, anche se lavato.
- Qualsiasi articolo venuto in precedenza a contatto con qualunque sostanza oleosa, incluso l'olio da cucina.
- Fogli di ammorbidente per tessuti privi di indicazioni specifiche sulla loro idoneità a essere utilizzati nelle asciugatrici in tutta sicurezza.
- Indumenti puliti con sostanze liquide per pulitura a secco.

Tenere inoltre lontano da qualsiasi asciugatrice, forno o altra fonte di calore tutti i materiali infiammabili, inclusi indumenti, prodotti per la pulizia infiammabili e prodotti per la pulitura a secco. Non lasciare l'asciugatrice in

funzione quando la casa non è occupata. Restare nelle vicinanze e rimanere vigili mentre l'asciugatrice è attiva. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante per la sicurezza antincendio del rispettivo Ufficio per i servizi relativi alle disabilità inerenti allo sviluppo (DDSO, Developmental Disabilities Services Office) oppure l'Ufficio servizi di sicurezza (Office of Safety and Security Services) della OPWDD al numero (518) 474-9897.

HSA06 – 01/12